

HD-UTC controller

Upozornění:

Před instalací pozorně přečtěte instrukce.

Důležité upozornění



Tento výrobek odpovídá základním požadavkům nařízení vlády ČR a odpovídajícím evropským předpisům pro posuzování shody elektrotechnických zařízení: směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) - nařízení vlády NV č. 117/2016 Sb. (evropská směrnice 2014/30/EU) a směrnici o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) - nařízení vlády NV č. 481/2012 Sb. (evropská směrnice 2011/65/EU a její novelou 2015/863) - v platném znění.

Výrobek je označen značkou shody s evropskými předpisy CE. Je na něj vystaveno EU prohlášení o shodě.

RoHS - (Restriction of the use of Hazardous Substances)

Produkt byl navržen a vyroben v souladu s direktivou RoHS 2011/65/EU a její novelou 2015/863 týkající se omezení použití některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Cílem direktivy RoHS je zakázat používání nebezpečných látek při výrobě elektrického a elektronického zařízení a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí. Direktiva RoHS zakazuje použití těchto látek: Kadmium, Rtuť, Olovo, Šestimocný chrom, Polybromované bifenylly (PBB), Polybromované difenylethery (PBDE)



Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.



Symbol blesku v trojúhelníku označuje součásti, zakrývající neizolované části - pod napětím, jejichž odstranění může vést k úrazu elektrickým proudem.



Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na tříděný odpad.



Tento symbol na výrobku nebo na jeho balení označuje, že je zakázáno výrobek likvidovat společně s komunálním odpadem. Použitý elektrický nebo elektronický výrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném sběrném místě k další recyklaci. Oddělený sběr a recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků pomáhá zachovávat přírodní zdroje a zajišťuje, že bude recyklace provedena takovým způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o nejbližším sběrném místě, na kterém můžete odevzdat použitý elektrický nebo elektronický výrobek, vám poskytne orgán místní samosprávy, nejbližší sběrná služba nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

Upozornění pro použití

- a) Opravovat a rozebírat zařízení může pouze kvalifikovaný pracovník servisní firma.
- b) Pro napájení použijte pouze nepoškozené baterie, při jejich instalaci dbejte vyznačené polarity

Použití

Kontroler lze použít k vyvolání OSD menu kamery, která podporuje funkci nastavení kamery po signálovém kabelu – UTC.

Zapojit kontroler je možno mezi DVR a přívodní kabel videosignálu, nebo mezi kameru a kabel videosignálu. Pro vyvolání OSD menu kamery vyberte šipkami správný typ videosignálu – pro AHD kameru vyberte AHD, pro běžné analogové kamery vyberte CVBS.

Pro vyvolání OSD menu stiskněte tlačítko OK.

Pro pohyb v menu použijte směrová tlačítka kolem tlačítka OK.

Upozornění – Pokud je AHD kamera přepnuta do módu analogové kamery – je nutno pro vyvolání OSD menu vybrat režim CVBS.

Přepnutí AHD kamery do módu CVBS a naopak

V případě že kamera nemá ovládací tlačítka nebo joystick pro vyvolání OSD menu a kamera podporuje funkci UTC - lze ji ovládat pomocí kontroleru. Pro přepnutí kamery do CVBS režimu zapojte kontroler do trasy videosignálu. Vyberte mód ovládání AHD. Stiskněte levé ovládací tlačítko po dobu 3 sekund pro přepnutí do CVBS režimu.

Pro přepnutí kamery z CVBS režimu do AHD režimu vyberte mód ovládání CVBS a stiskněte pravé ovládací tlačítko po dobu 3 sekund.