2 Megapixelová PTZ IP kamera Uživatelský manuál

2012/2/4

Důležité upozornění

Œ

Tento výrobek odpovídá základním požadavkům nařízení vlády ČR a odpovídajícím evropským předpisům pro posuzování shody elektrotechnických zařízení: směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) - nařízení vlády NV č. 117/2016 Sb. (evropská směrnice 2014/30/EU) a směrnici o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) - nařízení vlády NV č. 481/2012 Sb. (evropská směrnice 2011/65/EU a její novelou 2015/863) - v platném znění.

Výrobek je označen značkou shody s evropskými předpisy CE. Je na něj vystaveno EU prohlášení o shodě.

RoHS - (Restriction of the use of Hazardeous Substances)

Produkt byl navržen a vyroben v souladu s direktivou RoHS 2011/65/EU a její novelou 2015/863 týkající se omezení použití některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.Cílem direktivy RoHS je zakázat používání nebezpečných látek při výrobě elektrického a elektronického zařízení a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí. Direktiva RoHS zakazuje použití těchto látek: Kadmium, Rtuť, Olovo, Šestimocný chróm, Polybromované bifenyly (PBB), Polybromované difenylethery (PBDE)

Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.

Symbol blesku v trojúhelníku označuje součásti, zakrývající neizolované části - pod napětím, jejichž odstranění může vést k úrazu elektrickým proudem.

Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na tříděný odpad.

Tento symbol na výrobku nebo na jeho balení označuje, že je zakázáno výrobek likvidovat společně s komunálním odpadem. Použitý elektrický nebo elektronický výrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném sběrném místě k další recyklaci. Oddělený sběr a recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků pomáhá zachovávat přírodní zdroje a zajišťuje, že bude recyklace provedena takovým způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o nejbližším sběrném místě, na kterém můžete odevzdat použitý elektrický nebo elektronický výrobek, vám poskytne orgán místní samosprávy, nejbližší sběrná služba nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

Úvod

IP kamer UV-IPS-KI-E využívá operační systém Linux a kompresi videa H.264 pro zajištění vysoké kvality obrazu při nízkých nárocích na přenosovou rychlost. Kamera využívá snímací čip CMOS, který zajistí čistý, ostrý obraz.

Kamera se vyznačuje snadnou instalací a používáním, stačí pouze síťový kabel, díky funkci PoE lze kameru napájet přímo z ehternetu. Kameru lze vzdáleně spravovat prostřednictvím Internet Exploreru



Zkontrolujte kompletnost zařízení a příslušenství před instalací.

Balení musí obsahovat následující položky:

- ✓ IP kamera
- ✓ Minidisk s manuálem a CMS
- ✓ 5V napájecí adaptér
- ✓ Sada šroubů
- ✓ Testovací kabel
- ✓ Držák
- ✓ Anténa

2. Popis produktu

2.1. Vlastnosti

- Megapixelový snímací čip CMOS
- Duální streaming (MJPEG/H.264) v reálném čase
- Kompresní algoritmus H264 Main Profile@Level3.0, H.264 Baseline Profile@Level3.0 a MJPEG /JPEG the Baseline
- Operační systém Linux, vestavěný webserver
- Standard RTSP, podporuje VLC streaming

- Integrovaný standard ONVIF
- Obousměrné audio s potlačením ozvěn
- Podporován alarmový vstup a výstup
- ➢ IR přisvícení
- > WIFI

2.2. Specifikace

Položka		Popis
	Snímací čip	2.0 Megapixel CMOS Sensor
	Velikost snímacího čipu	1/4"
	Efektivní počet pixelů	2MP:1600*1200, 1MP:1280*720
Světelná citlivost	Barva	0.5 LUX(IR zapnuté)
	Č/B	Ano
	Nastavitelná citlivost	Ano
	IR Cut filtr	Ano
Objektiv	Objektiv	3.6mm
	Úhel natočení	Horizontální355°, Vertikální 90°
Operační systém		Linux
Den/Noc	Dosvit IR	8-10 M
Funkce	Detekce pohybu	Ano
	BLC	Ano
	AGC	Automatické
	Vyvážení bílé	Pevně nastavené F1.2
Ostup signál/šum	Odstup signál/šum	>50 dB
Video komprese	Kompresní algoritmus	H.264
	Rozlišení obrazu	Hlavní stream: 1600*1200@15fps 1280*720@25fps Substream: 640*360@25fps 160*112@25fps
	Přenosová rychlost	32 K~ 4.0 M bps
	Snímkování	15 FPS
Audio	Kompresní algoritmus	G.711
	Obousměrné audio	Podporováno
Alarmový vstup/výstup	Alarmový	1 kanál/1 kanál

	vstup/výstup	
Síť	Ehternet	Ethernet (10/100 Base-T),RJ-45 connector
	Protokoly	HTTP/DHCP/IP/TCP/UDP/DDNS/RTSP/SMTP; WIFI/ 802.11/b/g
Software	Internetový prohlížeč	Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome
	Mobilní dohled	Iphone, Android
	Vzdálený dohled	DDNS, P2P
Pracovní podmínky	Teplota	-10°~60°C
	Vlkhost	20—80%
Napájení	Napájení	DC 5V,2A
Fyzické parametry	Rozměry	100*99*118mm D*Š*V
	Hmotnost	0.5KG
Certifikáty	Certifkiáty	CE ,FCC

2.4. Popis rozhraní



1...Audio výstup
2...Síťový konektor
3...Slot pro SD kartu
4...Testovací CVBS výstup
5...Alarmový vstup a výstup
6...Napájení
7...Mikrofonní vstup

3. Použití produktu

3.1. Instalace kamery

Před instalací:

- 1. Ujistěte se, že balení je kompletní
- 2. Pečlivě si prostudujte tento manuál
- 3. Ujistěte se, že všechna zařízení jsou odpojena od napájení
- 4. Používejte pouze napájecí zdroj určený k tomuto zařízení

5. Neinstalujte kameru do vlhkého prostředí, poblíž zdrojů tepla, zajistěte dostatečnou cirkulaci vzduchu, chraňte kameru před deštěm a tekutinami, chraňte kameru před vibracemi a nárazy

6. Nepokoušejte se kameru opravit. Přenechejte opravu kvalifikovanému servisnímu technikovi. Na závady způsobené neodborným zásahem se záruka nevztahuje.

Připojení kamery:

Zasuňte napájecí adaptér do zásuvky, poté připojte napájecí kabelke kameře. Kontrolka napájení začne zeleně svítit a kamera provede test funkčnosti.



Používejte pouze adaptér DC 5V/2A

Připojte kameru k síti. Kontrolka komunikace začně žlutě blikat.

3.2. Softwarová instalace kamery

3.2.1. Vyhledání kamery

Výchozí IP adresa kamery je automaticky přidělena DHCP serverem, proto se ujistěte, že na routeru je zapnutá funkce DHCP.

Spusťte program Device search z přiloženého minidisku. Systém automaticky prohledá síť a zobrazí všechna připojená zařízení (viz obrázek v OM).

Pokud je kamera zobrazena, ale její parametry jsou 0 (viz obrázek v OM), kamera neobdržela IP adresu od DHCP serveru, ke kameře se tedy nebude možné připojit. Ujistěte se, že funkce DHCP je v routeru zapnutá a kamera a router jsou ve stejném segmentu lokální sítě.

3.2.2. Přístup přes Internet Explorer

Díky vestavěnému webserveru se lze ke kameře vzdáleně připojit přes Internet Explorer. Použijte vyhledávací program, označte kameru a klikněte na Web (viz obrázek v OM).

Objeví se přihlašovací obrazovka (viz obrázekv OM), zadejte uživatelské jméno (výchozí: admin) a heslo (výchozí: admin) a kliknětena Login.

Poté bude nutné nainstalovat zásuvný modul OCX, aby bylo možné prohlížet si obraz kamery. Klikněte na "plug-in download" ke stažení OCX nebo můžete kliknout na "RSAV.exe " (viz obrázek v OM). Soubor "RSAV.exe" se také nachází na instalačním minidisku.

Poté klikněte na tlačítko "Obnovit", zobrazí se obraz kamery.

3.2.3. Připojení k Easy View

Easy View je jednoduchý monitorovací software s monitorováním v reálném čase, ukládáním, a přehráváním záznamů. Easy view se připojuje ke kameře jako P2P zařízení, takže je snadné přidat kameru, která už je připojena k internetu. Pokud je kamera připojena k internetu, je možné ji přidat do Easy View pouze pokud do programu přidáte UID kamery.

Instalace Easy View:

Spusťte program "EasyViewInstaller.exe" z instalačního minidisku.

Po dokončení instalace spusťte program prostřednictvím

zástupce na ploše. Objeví se hlavní rozhraní (viz obrázek v OM).

Klikněte pravým tlačítkem myši na "My IP cameras" a zvolte Add group (přidat skupinu), viz obrázek v OM. Zadejte jméno skupiny a klikněte na OK.

Klikněte pravým tlačítkem na jméno skupiny a zvolte "Add/Modify Camera".

Zadejte sériové čéslo kamery do pole "S/N", jméno kamery do pole "Name", uživatelské jméno do pole "User", heslo do pole "Password" (viz obrázek v OM).

Obraz kamery zobrazíte dvojklikem na její jméno (viz obrázek v OM).

3.3. Další funkce kamery

3.3.1. MJPEG stream

Do internetového prohlížeče zadejte IP adresu kamery a přidejte mobile.htm *Příklad:* <u>http://192.168.1.128:8000/mobile.htm</u> Obrázek ve formátu JPEG si můžete zobrazit následujícím způsobem: <u>http://192.168.1.128:8000/cgi-bin/net_jpeg.cgi?ch=0</u>

3.3.2. RTSP Stream

Kamera podporuje RTSP protokol, taže lze záznamy přehrát prostřednictvím VLC playeru nebo jiného přehrávače, který podporuje protokol RTSP.

Do internetového prohlížeče potom zadejte IP adresu kamery s dodatkem podle typu streamu

Hlavní stream: rtsp :/ / 192.168.1.128:554 / ch0_0.h264

Substream: rtsp :// 192.168.1.128:554 / ch0_1.h264

Audio stream: rtsp ://192.168.1.128:554/ch0_3.h264

Další možností je otevřít VLC player, zvolte "Media" a "Open Network Stream" (viz obrázek v OM). Poté už jen zadejte adresu kamery (viz obrázek v OM)

3.3.3. Standard ONVIF

Standard ONVIF zajišťuje kompatibilitu kamer, které ho podporují. Kamera podporuje ONVIF verzi 1.0.2.2