Fotopast SG 570 s IR přisvícením Uživatelská příručka



Obsah

1 Úvod

- 1.1 Všeobecný popis
- 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní
- 1.3 Zobrazení informací o snímku
- 1.4 Podporované Formát

2 Důležité upozornění

3 Ovládání

- 3.1 Napájení
- 3.2 Vložení SD karty
- 3.3 Zapnutí
- 3.4 Vstup do režimu TEST
- 3.4.1 Uživatelské nastavení
- 3.4.2 Ruční Snímání
- 3.4.3 Zobrazení obrázků nebo videa
- 3.5 Vypnutí

4 Pokročilé operace

- 4.1 Nastavení Menu
- 4.1.1 Výchozí nastavení
- 4.1.2 Nastavení režimu fotopasti .
- 4.1.3 Formát SD-Card
- 4.1.4 Nastavení Velikosti VIDEA
- 4.1.5 Nastavení datum a čas
- 4.1.6 Nastavení počtu snímků v sekvenci
- 4.1.7 Nastavení délky VIDEA
- 4.1.8 Nastavení prodlevy mezi snímáním
- 4.1.9 Nastavení citlivost PIR pohybového čidla
- 4.1.10 Nastavení otisku data a času
- 4.1.11 Nastavení časovače
- 4.1.12 Reset na výchozí nastavení
- 4.1.13 Zobrazení obrázku nebo video
- 4.1.14 Odstranění obrázku nebo videa

4.2 Číslování souborů

4.3 Firmware Upgrade

Důležité upozornění

C Tento výrobek odpovídá základním požadavkům nařízení vlády ČR a odpovídajícím evropským předpisům pro posuzování shody elektrotechnických zařízení: směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) - nařízení vlády NV č. 117/2016 Sb. (evropská směrnice 2014/30/EU) a směrnici o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) - nařízení vlády NV č. 481/2012 Sb. (evropská směrnice 2011/65/EU a její novelou 2015/863) - v platném znění. Výrobek je označen značkou shody s evropskými předpisy CE. Je na něj vystaveno EU prohlášení o shodě.

RoHS - (Restriction of the use of Hazardeous Substances)

Produkt byl navržen a vyroben v souladu s direktivou RoHS 2011/65/EU a její novelou 2015/863 týkající se omezení použití některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.Cílem direktivy RoHS je zakázat používání nebezpečných látek při výrobě elektrického a elektronického zařízení a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí. Direktiva RoHS zakazuje použití těchto látek: Kadmium, Rtuť, Olovo, Šestimocný chróm, Polybromované bifenyly (PBB), Polybromované difenylethery (PBDE)

Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a

dodržování pokynů uvedených v návodu.

Symbol blesku v trojúhelníku označuje součásti, zakrývající neizolované části - pod napětím, jejichž odstranění může vést k úrazu elektrickým proudem.



/!\

Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na tříděný odpad.

Tento symbol na výrobku nebo na jeho balení označuje, že je zakázáno výrobek likvidovat společně s komunálním odpadem. Použitý elektrický nebo elektronický výrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném sběrném místě k další recyklaci. Oddělený sběr a recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků pomáhá zachovávat přírodní zdroje a zajišťuje, že bude recyklace provedena takovým způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o nejbližším sběrném místě, na kterém můžete odevzdat použitý elektrický nebo elektronický výrobek, vám poskytne orgán místní samosprávy, nejbližší sběrná služba nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

1 Návod

1.1 Všeobecný Popis fotopasti

FOTOPAST – plně automatický digitální fotoaparát určený pro denní i noční sledování a záznam snímku nebo videa. Fotopast je aktivována pohybem člověka nebo zvířete popřípadě jiným pohybem v zorném poli pohybového snímače. Fotopast má vysokou kvalitu snímků a může zaznamenávat i video.

Fotopast má v pohotovostním stavu velice nízkou spotřebu energie, tzn., že může být i několik měsíců v pohotovostním režimu, pokud je přístroj napájen kvalitními, nejlépe lithiovými bateriemi. Při pohybu v zorném poli pohybového čidla dojde během cca 1 sekundy k aktivaci digitálního fotoaparátu, který automaticky zaznamená danou situaci a to ve formě obrázku nebo videa – dle Vašeho nastavení. Fotopast je vybavena LED diodovým přisvícením, které pracuje v neviditelném infračerveném spektru. Toto světlo umožňuje pořízení černobílých kvalitních snímků nebo videa i za naprosté tmy

1,2 Tělo fotoaparátu, Rozhraní

Fotoaparát má následující I / O rozhraní: USB konektor, SD-slot pro kartu, TV výstup a externí DC napájecí konektor. Otvor pro zabezpečení proti krádeži.



1,3 Zobrazení informací o snímku

Když je fotopast zapnutá (vypínač je posunut do polohy ON),

Je připojen přídavný modul s LCD displejem na kterým se zobrazí veškeré informace



1,4 podporovaný formát

Obrázek JPG Video AVI Formát souboru FAT32

2 DŮLEŽITÉ Upozornění

★ Pracovní napětí je 6V. Fotopast je napájena čtyřmi AA bateriemi.

★ nainstalujte baterie podle zobrazené polarity.

★ odemkněte zámek SD-karty pro povolení zápisu.

★ vždy vkládejte SD-kartu, když je vypínač napájení v poloze OFF !
Fotopast nemá žádnou vnitřní paměť pro ukládání obrázků nebo videa. Pokud není vložena SD-karta, fotopast se automaticky vypne po kontinuálním Indikaci zvuku.

★ nevkládejte SD-kartu, když je vypínač napájení na ON Pozici !

★ Je doporučeno zformátovat SD-karta před prvním použitím

★ Fotoaparát v režimu USB při připojení k USB portu počítače. V tomto případě SD-karta funguje jako vyměnitelný disk.

★ V režimu **TEST** fotopast se automaticky vypne po 3 minutách nečinnosti.

★ neprovádějte upgrade firmwaru !!!

3 Ovládání

3,1 Napájení

Pro napájení fotopasti jsou potřebné čtyři AA baterie Otevřete spodní kryt. Ujistěte se, že vypínač je v pozici **OFF !!!** Nainstalujte plně nabité baterie do fotopasti dle vyznačené polarity . Doporučujeme používat vysoce výkonné alkalické baterie Když jsou baterie slabé fotoaparát se automaticky vypne po dvou Indikacích zvuku. Prosím, vyměňte baterie !



3,2 Vložení SD-Card

Otevřete spodní kryt. Vložte SD-kartu do slotu pro kartu . Vezměte prosím na vědomí, že SD-karta může být zapojena pouze v jednom směru. Ujistěte se, že SD karta není chráněna zámkem proti zápisu – fotopast by nešla zapnout.

3,3 zapnutí do provozního režimu

Umístěte fotopast na místo, kde není žádný trvalý pohyb (větve stromů atd.) pokud možno do stínu mimo přímí sluneční svit. Posuňte vypínač **do** polohy ON . Po zapnutí fotopasti se rozbliká indikační LED (červená) dioda na dobu cca 10s. 10s je doba po kterou máte možnost opustit zorné pole fotopasti.

3,4 Vstup do režimu TEST

V režimu **TEST,** je nutné mít připojený ovladač s LCD displejem! Připojte ovladač s LCD displejem , přepněte přepínač do **polohy** ON a vstoupíte do **TEST** režimu. V tomto režimu máte možnost provést některá nastavení fotopasti.

3.4.1 Uživatelské Nastavení

Stiskněte tlačítko MENU na ovladači, vstoupíte do menu nastavení

3.4.2 Ruční Snímání

Ruční – manuální snímání se provádí na ovladači s LCD a to stisknutím tlačítka SHOT a to v základním modu

3.4.3 Zobrazení obrázků nebo videa

Existují tři způsoby zobrazení pořízených fotografií nebo videa:

1. Přenesení SD karty na PC a prohlédnutí v zapsaných fotografií nebo VIDEA na PC

2. LCD displej na ovladači

3. TV monitor, který se připojit k fotopasti pomocí dodaného TV kabelu. Stiskněte **OK** pro zobrazení obrázků, poslední obraz se zobrazí na obrazovce LCD nebo TV monitoru. Stisknutím tlačítka **DOL**Ů se zobrazení předchozí obrázek atd. Vezměte prosím na vědomí,

že video nelze přehrát na LCD obrazovce. Podrobné operace jako mazání snímků či videa budou popsány níže.

3,5 vypnutí

Přepnutí fotopasti do polohy **OFF** pro vypnutí fotopasti. Vezměte prosím na vědomí, že i v **OFF** režimu stále jsou využívány vložené baterie. Proto,

prosím vyjměte baterie v případě, že fotopast nebudete použit delší dobu.

4 Pokročilé operace

Z předchozí kapitoly , víme, že Fotopast má tři základní provozní režimy:

1. vypnutý vypínač je v poloze OFF.

2:. Zapnutý režimu Vypínač je v poloze ON.

3. **TEST** režim: vypínač je v **poloze** ON a je připojen ovladač s LCD displejem

Tato kapitola vysvětluje pokročilé operace pro nastavení fotopasti .

Nastavení lze provést v testovacím režimu a s připojeným ovladačem S LCD displejem.

4,1 Menu Nastavení

Chcete-li zobrazit menu nastavení fotoaparátu, stiskněte tlačítko **MENU v** testovacím režimu (vypínač je **v** pozici ON, ovladač s LCD musí být připojen). Menu nastavení se zobrazí na LCD ovladači nebo na externím monitoru (pouze v případě, že je fotopast Je připojena k TV).

Nastavitelné položky

MODE - Režim Vyberte pořizování snímků nebo nahrávání videa. **FORMAT - Formát** Formát SD-karty. Všechny obrázky a videa na SD-karty budou odstraněny. **VIDEO SIZE - Velikost videa** Vyberte si velikost videa, například 640 × 480 (VGA). SET CLOCK - Nastavení hodin nastavení data a čas. **CAPTURE NUMBER - Sekvence fotografií** Počet obrázků pořízených při aktivaci spouště. VIDEO LENGTH - Délka videa Vyberte si dobu nahrávání videa. Interval Vyberte si, jak dlouho fotopast přestane fungovat po každém spouštění. Kamery PIR bude zakázáno během tohoto intervalu. SENSE LEVEL - Úroveň citlivosti pohybového senzoru Vyberte citlivosti PIR. K dispozici jsou 3 volby "HIGH", "NORMAL" a "LOW". Doporučuje se používat normální režim. TIME STAMP- Časové razítko Datum a čas zachycení snímku ON – zapnuto OFF vypnuto TIMER SWITCH - Časový spínač Nastavení doby kdy fotopast není v pohotovostním režimu **DEFAULT SET - Výchozí nastavení** Obnovení všech nastavení na výchozí hodnoty.

4.1.1 Výchozí nastavení

tovární nastavení fotopasti

4.1.2 Nastavení režimu fotopasti

Následující ukazuje, jak nastavit fotopast do režimu **Video,** za předpokladu,

že předchozí volba je **foto:**

a) Stiskněte tlačítko MENU pro zobrazení menu nastavení.

b) Stiskněte tlačítko DOLŮ nebo NAHORU pro výběr režimu.

c) Stiskněte tlačítko VPRAVO pro výběr videa.

d) Stisknutím tlačítka OK uložíte aktuální nastavení a volba bude zvýrazněna.

Stiskněte tlačítko MENU vrátíte se na informační displej.

4.1.3 Formát SD-Card

Systém vymaže všechny snímky nebo videa uložená v SD-kartě

a) Stiskněte tlačítko MENU pro zobrazení menu nastavení.

b) Stiskněte tlačítko DOLŮ nebo NAHORU vyberte možnost Format.

c) Stisknutím tlačítka OK - Enter vstoupíte do submenu.

d) Stiskněte tlačítko VPRAVO pro volbu YES - Ano. YES - Ano, budou zvýrazněny.

e) Stiskněte **OK** pro spuštění formátování SD-karty. Během formátování se na displeji zobrazí zpráva "Formátování ..." jak je uvedeno níže.

Stiskněte tlačítko MENU pro návrat na informační displej.

Formating ... please wait for format end

4.1.4 Nastavení velikosti VIDEA

Následující ukazuje, jak nastavit velikost videa jako 320×240 za předpokladu, že předchozí volba je na 640×480 :

a) Stiskněte tlačítko MENU pro zobrazení menu nastavení.

b) Stiskněte tlačítko DOLŮ nebo NAHORU vyberte velikost videa VIDEO SIZE.

c) Stiskněte tlačítko **VPRAVO** pro výběr rozlišení 320 × 240.

d) Stiskem tlačítka OK uložíte aktuální nastavení a volba bude zvýrazněna.

Stiskněte tlačítko MENU pro návrat na informační displej.

4.1.5 Nastavení data a času

Formát data je měsíc / den / rok, formát času je hodina: minuta: sekunda.

Platná hodnota mezi lety 2006 a 2031. Za předpokladu, že datum a čas je třeba nastavit na 15 listopadu 2007 a 10:30, kroky jsou následující:

následující:

a) Stiskněte tlačítko MENU pro zobrazení menu nastavení.

b) Stiskněte tlačítko DOLŮ nebo NAHORU zvolte SET CLOCK.

c) Stiskněte tlačítko **OK** pro vstup do submenu.

d) Stiskněte tlačítko **VPRAVO** pro výběr položky, stiskněte tlačítko **DŮLŮ** nebo **NAHORU** pro změnu hodnoty.

e) Stiskněte **OK** pro uložení všech aktuálních nastavení a návrat.

Stiskněte tlačítko MENU pro návrat na informační displej.

4.1.6 Nastavení počtu snímků v sekvenci

Následující ukazuje, jak nastavit kontinuální snímání na **3 fotografie** za předpokladu, že předchozí volba je **1 Obrázek:**

a) Stiskněte tlačítko **MENU** pro zobrazení menu nastavení.

b) Stiskněte tlačítko DOLŮ nebo NAHORU zvolte CAPTURE NUMBER.

c) Stiskněte tlačítko VPRAVO pro výběr 3 obrázky.

d) Stiskem **tlačítka OK** uložíte aktuální nastavení a volba bude zvýrazněna. Stiskněte tlačítko **MENU** pro návrat na informační displej.

4.1.7 Nastavení délky VIDEA

Následující ukazuje, jak nastavit délku videa na **5 sekund** za předpokladu, že předchozí hodnota je **1 sekunda:**

a) Stiskněte tlačítko **MENU** pro zobrazení menu nastavení.

- b) Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ vyberte Délka videa VIDEO LENGTH.
- c) Stiskněte tlačítko VPRAVO
- d) Stiskem tlačítka OK uložíte aktuální nastavení a volba bude zvýrazněna.

4.1.8 Nastavení prodlevy mezi snímáním

a) Stiskněte tlačítko **MENU** pro zobrazení menu nastavení.

b) Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ vyberte interval.

c) Stiskněte tlačítko **VPRAVO** pro snížení nebo zvýšení na **5 minut.**

d) Stiskem tlačítka OK uložíte aktuální nastavení a volba bude zvýrazněna.

Stiskněte tlačítko MENU vrátíte se na informační displej.

4.1.9 Nastavení citlivosti PIR pohybového čidla

Doporučuje se používat **normální** režim. Následující ukazuje, jak nastavit PIR na **Nízká** citlivost, za předpokladu, že předchozí volba je **normální.**

a) Stiskněte tlačítko MENU pro zobrazení menu nastavení.

b) Stiskněte tlačítko **NAHORU** nebo **DOL**Ů vyberte **Sense Level.**

c) Stiskněte tlačítko VPRAVO pro výběr Low.

d) Stisknutím tlačítka **OK** uložíte aktuální nastavení a volba bude zvýrazněna.

Stiskněte tlačítko MENU vrátíte se na informační displej.

4.1.10 Nastavení otisku data a času

Následující ukazuje, jak nastavit časové razítko jako **vypnutí** za předpokladu, že předchozí možnost **Zapnuto.**

a) Stiskněte tlačítko MENU pro zobrazení menu nastavení.

b) Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ vyberte TIME STAMP.

c) Stiskněte tlačítko VPRAVO pro volbu Vypnuto - OFF.

d) Stisknutím tlačítka OK uložíte aktuální nastavení a volba bude zvýrazněna.

Stiskněte tlačítko MENU pro návrat na informační displej.

4.1.11 Nastavení časovače

Nastavení je podobné jako pro nastavení hodin.

Vezměte prosím na vědomí, že spuštění a zastavení času může být efektivní, pouze když je časovač nastaven jako **On.**

a) Stiskněte tlačítko MENU pro zobrazení menu nastavení.

b) Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ pro výběr timer switch - časového spínače.

c) Stiskněte tlačítko VPRAVO pro výběr On.

d) Stiskněte tlačítko OK pro vstup do submenu.

Stiskněte tlačítko MENU pro návrat

e) Stiskněte tlačítko **VPRAVO** pro výběr položky, stiskněte tlačítko **NAHORU** nebo **DOL**Ů pro změnu hodnoty.

f) Stisknutím tlačítka **OK uložíte** všechny aktuální nastavení a volba bude zvýrazněna. Stiskněte tlačítko **MENU** pro návrat do předchozího menu.

4.1.12 Reset na výchozí nastavení

Chcete-li obnovit nastavení na výchozí hodnoty, kroky jsou následující:

a) Stiskněte tlačítko **MENU** pro zobrazení menu nastavení.

b) Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ zvolte default set.

c) Stiskněte OK pro obnovení do továrního nastavení a vrátit se na informační displej.

4.1.13 Zobrazení obrázku nebo videa

a) Přepněte do režimu **TEST** a vstoupíte do informačního displeje.

b) Stiskněte tlačítko **OK** pro zobrazení posledního obrázku (nebo videa) na LCD obrazovce TV monitoru nebo Prohlížeč obrázků s TV-in konektorem.

c) Stiskněte **NEXT** pro spuštění přehrávání videa v TV monitor. Poznámka: Videoklip nelze přehrát v LCD obrazovce.

d) Stiskněte tlačítko NEXT k zastavení přehrávání a návrat do režimu přehrávání.

e) Stiskněte NAHORU zobrazíte následující obrázek (nebo video) a DOLŮ pro předchozí.

f) Stisknutím tlačítka OK se vrátíte do zobrazení informací.

4.1.14 Odstranění obrázku nebo videa

a) zobrazte obrázek (nebo video), které mají být odstraněny.

b) Stiskněte tlačítko MENU pro zobrazení DELETE SELECT menu.

c) Stisknutím tlačítka **SHOT** vyberte **odstranit jeden nebo všechny. Jeden z nich** je zvýrazněn.

d) Stiskněte tlačítko OK,

e) Stisknutím tlačítka SHOT zvýrazněte Ano.

f) Stiskněte OK pro vymazání snímku nebo videa.

Stiskněte tlačítko MENU - návrat k přehrávání.

Vezměte prosím na vědomí, že po odstranění obrázků nebo video souborů, smazané soubory nemohou být obnoveny!

4,2 číslování souborů

Obrázky a videa jsou uloženy v složkách. Číslování pokračuje přidáním jednoho za poslední číslo pro každý nový obrázek nebo video. Prostřednictvím přípony můžete rozlišit, zda soubor je obraz (s příponou. jpg) nebo video (s příponou. avi).

4,3 upgrade firmwaru

Neprovádějte **Upgrade!!!!!!!!!!** I : **Technická specifikace Obrazový snímač** 3MP barevný CMOS **Objektiv** F / NE = 3,1 mm FOV (Zorné pole) = 40 ° **IR-Flash** 10-12m

Zobrazení obrazovky 1,7 "LCD Paměťová karta 8 MB až 8 GB **Rozlišení obrazu** $3MP = 2048 \times 1536$ **Rozlišení videa** 640 × 480 (16fps) 320 × 240 (20fps) PIR senzor Multi zóna Citlivost PIR Nastavitelná (Vysoká / Normální / Nízká) Spouštěcí čas 1.2s Hmotnost * 0.2 kg **Provoz / skladování Tem.** -20 - +60 ° C / -30 - +70 ° C **Interval** 1s - 60 min. Sekvence fotografií 1-3 Délka videa 1-60s Napájení 4 × AA **Stand-by proudu** <0,25 mA (<6mAh/Day) Spotřeba energie 150 mA Nízké napětí baterie Upozornění LED indikátor Zobrazení obrazovky LCD displej na ovládacím Montážní Lana / pás / zámek **Rozměry **** 145x 82x 36 mm Vlhkost provoz 5% - 90% Zabezpečení autentizace FCC, CE, RoHS