

## NVR (IP).

- 1. Po montáži kameru připojte konektor typu RG-45 LAN do odpovídajícího slotu kamery.
- 2. Druhá strana napájecího kabelu je zapojena do mezilehého spínače. Kabel napájení kamery by měl být připojen k napájecímu zdroji 12 V s odpovídajícím výkonem.
- 3. Připojte modul NVR k prostřednímu přepínači pomocí síťového propojovacího kabelu.
- 4. Pokud připojíte kameru pomocí WiFi, budete potřebovat pouze napájecí kabel kameru připojeného k napájecímu zdroji 12V s odpovídajícím výkonem.
- 5. Připojte monitor k NVR pomocí kabelu HDMI nebo VGA.
- 6. Připojte optickou myš k volné zásuvce USB.
- 7. Připojte modul NVR k elektrické síti pomocí napájecí jednotky dodané s ní.

#### Průvodce instalací.

1. Jakmile je NVR spuštěn, uvítá vás Průvodce nastavením. Je spuštěn při každém zapnutí NVR.



2. Systém vám nabídne přihlášení. Zadejte heslo do příslušného pole.

Výchozí přihlášení: admin, heslo admin.

li a	
Uživ. jméno	admin
Heslo	
Ok	Zrušit



3. Dalším krokem jsou kódy QR: první dva jsou pro stahování mobilních aplikací pro Android a iOS, poslední obsahuje informace o MAC adrese NVR.



4. Další jsou nastavení času a data (časové pásmo, formát času atd.) a nastavení jazyka.

ie.	
Časové pásmo	+02:00
Datum čas	2018/03/20 📾 14 :25 :21 🛛 Použít
Synchronizace ča	a Povolit
Formát data	RRRR/MM/DD
Language	Čestina 🔽
Typ klávesnice	Тур1
Vzdálené ID	255
Pi	fedchozí Další Zrušit



5. Následuje síťový test. Pokud test selže, můžete klepnout na tlačítko Síť a upravit nastavení ručně.

Si ka sa	
Nastavení sítě Adresa IP	Autokonfigurace Manu. konfigurace 10. 0. 79. 120
Diagnostika sítě Stav sítě	Diagnostika Funkční síť Partizan MAC
Př	edchozí Další Zrušit
<b>1</b> 2 .	
	Image: Construction of the state         Image: Construction of the state         Adresa IP         IO.       0.         Brána       IO.       0.         Maska podsítě       255.       255.         Preferovaná DNS       8.       8.         Webový port       80         Stav sítě       Funkční síť
	Použít Ok Zrušit

6. Další informace o stavu HDD. V případě potřeby je lze formátovat.

ID	Model HDD	Kap. HDD	HDD využ.	Stav HDD	Formá
1	ST1000VX005-2EZ1	931 GB	931 GB I	ormátovany	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					



# Přidání IP kamery.

- 1. Připojte kameru, který přidáváte do stejné lokální sítě jako NVR pomocí patch-cord.
- 2. Stisknutím pravého tlačítka myši přejděte do hlavní menu. Zvolte položku Správa videa.

🔠 Rozdělit obraz 💙
🗊 Správa videa
亩 Nas. systému
@Přehrávání videa
💾 Záloha videa
🛞 Přizpůs. barev
PTZ ovládání
∰lanuál. nahrávání
🐗 Hlasitost 🗲
🗱 Průvodce nast.
Rychlé připojení
🎒 Přidat Wifi
① Odejít ze sys.

3. Stiskněte tlačítko **Obnovit** tak, aby systém mohl vyhledávat lokální zařízení, která ještě nebyla přidána.

8 - N					
Protokol	N1	Y			
ID	Jméno zařízení	Adresa IP	Předchozí	Protokol	Obnovit
1	IPCAM	192, 168, 1, 168		N1	Match kód
					Auto, přidání
					Upravit
					Pokročilé
	<u> </u>				1
Přidané z	zařízení:	4 Zbýva	ijící zařízení:	0	1
Kanál	Jméno zařízení	Adresa IP	Sta	iv	Vymazat kanál
1	IPCAM	172. 20. 14. 30	Připojení	úspěšné	Vymazat vše
2	IPCAM	172. 20. 14. 31	Připojení	úspěšné	
3	IPCAM	172. 20. 14. 32	Připojení	úspěšné	Upravit ručně
4	IPCAM	172. 20. 14. 33	Připojení	úspěšné	Nast. kanálu
					Nast. Wifi
					Opakovač
		Zbývající šířka j	oásma sítě:	31Mbps	
			0	0k	Zrušit



4. Stisknutím tlačítka Match kód nastavíte WiFi kameru a NVR.

e - 1					
Protokol	N1	~			
ID	Jméno zařízení	Adresa IP	Předchozí	Protokol	Obnovit
1	IPCAM	192. 168. 1. 168		N1	Match kód
					Auto. přidání
					Upravit
					Pokročilé
Přidané :	zařízení:	4 Zbýva	ající zařízení:	0	
Kanál	Jméno zařízení	Adresa IP	Sta	iv	Vymazat kanál
	IPCAM	172. 20. 14. 30	Připojení	úspěšné	Vymazat vče
2	I PCAM	172. 20. 14. 31	Připojení	úspěšné	vymuzut vsc
3	I PGAM	172. 20. 14. 32	Připojení	úspěšné	Upravit ručně
4	IPCAM	172. 20. 14. 33	Připojení	úspěšné	Nast. kanálu
					Nast. Wifi
					Opakovač
		Zbývající šířka j	pásma sítě:	31Mbps	
			0	0k	Zrušit

5. Kamera bude přidána automaticky.

	Kanál	Adresa IP	Adresa MAC
Hledám a přidávám IPC	1	172, 20, 14, 30	90:a3:a9:1a:78:aa
Hledám informace IPCAM.	2	172. 20. 14. 31	9c:a3:a9:18:92:69
	3	172. 20. 14. 32	90:a3:a9:1a:78:a6
	4	172. 20. 14. 33	9c:a3:a9:18:92:68

6. Můžete odpojit síťový kabel kameru od místní sítě, nyní bude pracovat přes WiFi.



## Nastavení opakovače WiFi.

1. Stiskněte tlačítko opakovač.

e 11					
Protokol	N1	$\checkmark$			
ID	Jméno zařízení	Adresa IP	Předchozí	Protokol	Obnovit
1	IPCAM	192, 168, 1, 168		N1	Match kód
					Auto. přidání
					Upravit
					Pokročilé
< 1	/ 1 🕟				
Přidané :	zařízení:	4 Zbýva	ající zařízení:	0	
Kanál	Jméno zařízení	Adresa IP	Sta	iv	Vymazat kanál
1	IPGAM	172. 20. 14. 30	Připojení	úspěšné	Vymazat vše
2	I PCAM	172. 20. 14. 31	Připojení	úspěšné	
3	I PCAM	172. 20. 14. 32	Připojení	úspěšné	Upravit ručně
4	IPCAM	172. 20. 14. 33	Připojení	úspěšné	Nast. kanálu
					Nast. Wifi
					Opakovač
		Zbúvající šířka r	násma sítě:	21Mbpr	
		20yvujici sirku j	Juanna arcei	SHamps	
			C	0k	Zrušit

2. Stiskněte tlačítko "+" odpovídající kanálu, který chceme vytvořit jako opakovač.

li ∕			
NVR CH1 +		Informace o p Kanál CH1 CH2 CH3 CH4	řipojení Hodnoc. 27 8 20 62
Obr	novit Použít	Ok	Zrušit



3. Poté vyberte kanál, který je třeba připojit přes opakovač.

NVR CI	11 <b>€</b> 2 <b>1</b>	Informace o	připojení
CI	12 🕂	Kanál	Hodnoc.
CI	13 🛨	CH1	27
L CI	14 🕨 🛨	CH2	8
		CH3	20
		CH4	62
	Obnovit Použí	t Ok	Zrušit

4. Stiskněte tlačítko **Použít**. Do jednoho opakovače můžete připojit až 2 zařízení.



## BEST SOLUTION FOR COMPLETE SECURITY FROM EUROPEAN MANUFACTURER!

#### Kvalita záznamu videa a nastavení detekce pohybu.

1. Klepnutím pravým tlačítkem přejděte do hlavní menu a zde do nastavení systému.



2. Zvolte možnost Nastavení kódování / Nastavení kanálu.

Obecné na	st.				
Kanál	1	$\checkmark$	Režim kódování	Pouze video	$\sim$
Hlavní proud			Pomoc. proud		
Režim přenos	s. ry Proměnlivý	$\checkmark$	Režim přenos. ry	Proměnlivý	$\checkmark$
Rozlišení	1280x720	$\checkmark$	Rozlišení	640x360	$\checkmark$
Formát kódo	vání H. 264	$\checkmark$	Formát kódován	í H. 264	$\checkmark$
Kvalita	Nejvyšší	$\checkmark$	Kvalita	Nejvyšší	$\checkmark$
	Obecné na Kanál Hlavní proud Režim přeno Rozlišení Formát kódo Kvalita	Obecné nast. Kanál <u>1</u> Hlavní proud Režim přenos. ry <u>Proměnlivý</u> Rozlišení <u>1280x720</u> Formát kódování <u>H. 264</u> Kvalita <u>Nejvyšší</u>	Obecné nast. Kanál <u>1</u> ♥ Hlavní proud Režim přenos. ry Proměnlivý ♥ Rozlišení <u>1280x720</u> ♥ Formát kódování H. 264 ♥ Kvalita Nejvyšší ♥	Obecné nast. Kanál 1 Režim kódování Hlavní proud Pomoc. proud Režim přenos. ry Proměnlivý Režim přenos. ry Rozlišení 1280x720 Rozlišení Formát kódování H. 264 Formát kódován Kvalita Nejvyšší Kvalita	Obecné nast.         Kanál       1       ✓       Režim kódování Pouze video         Hlavní proud       Pomoc. proud         Režim přenos. ry       Proměnlivý       ✓       Režim přenos. ry       Proměnlivý         Rozlišení       1280x720       ✓       Rozlišení       640x360         Formát kódování H. 264       ✓       Formát kódování H. 264       Kvalita       Nejvyšší



3. Vyberte kanál a proveďte **nastavení kanálu**.

aveni kodovani	Kanál	1	$\checkmark$	Režim kódování	Pouze video	$\checkmark$
istavení PTZ	Hlavní proud			Pomoc. proud		
	Režim přenos. i	<b>y</b> Proměnlivý	$\checkmark$	Režim přenos. ry	Proměnlivý	$\checkmark$
Kanál OSD	Rozlišení	1280x720	$\checkmark$	Rozlišení	640x360	$\checkmark$
deodetekce	Formát kódová	ní H. 264	$\sim$	Formát kódován	Н. 264	$\checkmark$
	Kvalita	Nejvyšší	$\checkmark$	Kvalita	Nejvyšší	
osová rychlost						
taily kanálu						

4. Vyberte položku videodetekce.

ίa.					
		Nast. nahrávání	Nastavení sítě	Nast. kanálu	Admin systému
PARTIZAN	Obecné nast.				
Nastavení kódování	Kanál	1	~	Kopírovat do	
Nastavení PTZ	Detekce	Pohyb	~	<ul> <li>Povolit</li> </ul>	
	Doba trv. alarn	nu 5 sekund	~		
Kanál OSD	Citlivost	-	+		
Videodetekce	A	ktivační čas	Upravit ob	last	
Přenosová rychlost		Alarm			
		Bzučák			
Detaily kanálu		Opozorneni er     ADD Alarm	nallem		
IPcamera					
			Po	užít Ol	< Zrušit



5. Vyberte kanál.

i e de la companya de					
		Nast. nahrávání	Nastavení sítě	Nast, kanálu	Admin systému
PARTIZAN	Obecné nast.				
Nastavení kódování	Kanál	1	$\checkmark$	Kopírovat do	
Nastavení PTZ	Detekce	Pohyb	$\checkmark$	<ul> <li>Povolit</li> </ul>	
	Doba trv. alarm	u 5 sekund	V		
Kanál OSD	Citlivost	-	+		
Videodetekce		ktivační čas	Upravit ob	last	
Přenosová rychlost		Alarm			
		Upozornění er	nailem		
Detaily kanálu		APP Alarm			
IPcamera					
			Po	užít Ok	Zrušit

#### 6. Zvolte Povolit.

йх.	
	Nast. nahrávání Nastavení sítě Nast. kanálu Admin systému
PARTIZAN	Obecné nast.
Nastavení kódování	Kanál 1 Kopírovat do
Nastavení PTZ	Detekce Pohyb 💟 Detekce
	Doba trv. alarmu 5 sekund
KallarUSD	Citlivost +
Videodetekce	Aktivační čas Upravit oblast
Přenosová rychlost	Bzučák
Detaily kanálu	Upozornění emailem
	APP Alarm
IPcamera	
	Použít Ok Zrušit



7. Nastavte citlivost a upravte oblast.

li e de la companya d					
		Nast. nahrávání	Nastavení sítě	Nast. kanálu	Admin systému
PARTIZAN	Obecné nast				
Nastavení kódování	Kanál	1	$\checkmark$	Kopírovat do	)
Nastavení PTZ	Detekce	Pohyb	$\checkmark$	Povolit	·
Kanál OSD	Doba trv. alar Citlivost	mu 5 sekund	+		
Videodetekce		Aktivační čas	Upravit of	olast	
Přenosová rychlost		Alarm Bzučák			
Detaily kanálu		Upozornění er	nailem		
IPcamera		∐APP Alarm			
			Po	oužít O	k Zrušit

9. Uložte nastavení.



#### Nastavení záznamu.

1. Vstupte do hlavního menu, poté do nastavení nahrávání a následně do položky plán nahrávání.



#### 2. Vyberte kanál.





3. Zvolte režim záznamu: Čas, Pohyb nebo Alarm.



4. V případě potřeby můžete kopírovat nastavení i na jiné kanály.

![](_page_12_Figure_5.jpeg)

![](_page_13_Picture_0.jpeg)

#### Přehrávání videa.

- 1. Otevřete hlavní menu stisknutím pravého tlačítka myši.
- 2. Zvolte položku přehrávání Přehrávání videa.

🔠 Rozdělit obraz 🖒
🗊 Správa videa
亩 Nas. systému
@Přehrávání videa
🖺 Záloha videa
🛞 Přizpůs. barev
🔹 PTZ ovládání
🏂 lanuál. nahrávání
📣 Hlasitost 🗲
🗱 Průvodce nast.
Rychlé připojení
🎒 Přidat Wifi
① Odejít ze sys.

3. V otevřeném okně zvolte datum, kanál a stiskněte tlačítko Hledat.

![](_page_13_Figure_7.jpeg)

![](_page_14_Picture_0.jpeg)

4. V pásmu, které se zobrazí na obrazovce, vyberte čas a stiskněte tlačítko Přehrát na panelu nástrojů.

![](_page_14_Picture_3.jpeg)

![](_page_15_Picture_0.jpeg)

#### Zálohování

- 1. Vložte paměťové zařízení USB do jednoho z portů USB NVR.
- 2. Přejděte do nabídky přehrávání archivu. Po vstupu do archivu zvolte soubory, které chcete uložit na USB zařízení.

▲       5       6       7         ↓       ↓       ↓       ↓       ↓         ↓       ↓       ↓       ↓       ↓         ↓       ↓       ↓       ↓       ↓       ↓         ↓       ↓       ↓       ↓       ↓       ↓       ↓         ↓ <t< th=""><th>15     16     17       22     23     24       29     30     31       5     6     7</th></t<>	15     16     17       22     23     24       29     30     31       5     6     7
Manuální  Cas  00 :00 -  Hled.	Pohyb Senzor 23:59 at
CH       Čas zad         3       15:06:         3       15:04:         3       15:03:         3       15:03:         3       15:03:         2       15:03:	iát. Vel. 13 358K 37 2M 54 2M 51 251K 22 7M
3 15:03 2 15:01 2 15:01 3 (1)/8	09 3M 42 5M 10 1M 3 >
Den     Hodina     00:00:01     Image: Dent control of the second seco	iboru ia í

![](_page_16_Picture_0.jpeg)

3. Stiskněte tlačítko zálohování.

![](_page_16_Picture_3.jpeg)

- 4. Počkejte, dokud nebudou všechny soubory zkopírovány.
- 5. Jakmile proběhně operace přes USB disk, lze ho vyjmout a přehrát na libovolném počítači pomocí standardního přehrávače.