

LCD monitor 9 palců DR

Důležité upozornění



Tento výrobek odpovídá základním požadavkům nařízení vlády ČR a odpovídajícím evropským předpisům pro posuzování shody elektrotechnických zařízení: směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) - nařízení vlády NV č. 117/2016 Sb. (evropská směrnice 2014/30/EU) a směrnici o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) - nařízení vlády NV č. 481/2012 Sb. (evropská směrnice 2011/65/EU a její novelou 2015/863) - v platném znění.

Výrobek je označen značkou shody s evropskými předpisy CE. Je na něj vystaveno EU prohlášení o shodě.

RoHS - (Restriction of the use of Hazardous Substances)

Produkt byl navržen a vyroben v souladu s direktivou RoHS 2011/65/EU a její novelou 2015/863 týkající se omezení použití některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Cílem direktivy RoHS je zakázat používání nebezpečných látek při výrobě elektrického a elektronického zařízení a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí. Direktiva RoHS zakazuje použití těchto látek: Kadmium, Rtuť, Olovo, Šestimocný chrom, Polybromované bifenylly (PBB), Polybromované difenylethery (PBDE)



Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.



Symbol blesku v trojúhelníku označuje součásti, zakrývající neizolované části - pod napětím, jejichž odstranění může vést k úrazu elektrickým proudem.



Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na tříděný odpad.



Tento symbol na výrobku nebo na jeho balení označuje, že je zakázáno výrobek likvidovat společně s komunálním odpadem. Použitý elektrický nebo elektronický výrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném sběrném místě k další recyklaci. Oddělený sběr a recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků pomáhá zachovávat přírodní zdroje a zajišťuje, že bude recyklace provedena takovým způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o nejbližším sběrném místě, na kterém můžete odevzdat použitý elektrický nebo elektronický výrobek, vám poskytne orgán místní samosprávy, nejbližší sběrná služba nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

Monitor je z výroby osazen rámečkem pro vestavbu monitoru. Při montáži nejprve odaretujte monitor z rámečku a vyjměte jej. Připevněte rámeček na požadované místo – nezapomeňte na vývod signálových vodičů – musí být připraven před montáží rámečku – uvnitř rámečku. Propojte signálové vodiče monitoru a přívodu do rámečku a zaaretujte monitor do rámečku.

V případě montáže na držák nejprve vyjměte monitor z rámečku. Držák monitoru je vybaven čtvercovou maticí, kterou zasunete do drážky v zadní části monitoru a šroubem držák přitáhněte k monitoru.

Ovládání monitoru:

K ovládání je monitor vybaven tlačítky ve spodní části.



Pro zapnutí a vypnutí monitoru stiskněte tlačítko:

Pro volbu videovstupu AV1, nebo AV2 stiskněte:



Pro vstup do menu a výběr položky menu stiskněte:



Pro změnu hodnot položky menu stiskněte :



- snížení hodnoty

Pro změnu hodnot položky menu stiskněte :



- zvýšení hodnoty

Položky menu:

Brightness – nastavení jasu obrazu

Kontrast – nastavení kontrastu

Saturation – nastavení barevnosti

Language – nastavení jazykové mutace OSD menu monitoru

Source – volba typu video vstupu NTSC / PAL

Mirror – funkce zrcadlení obrazu

Display ratio – Volba poměru stran video vstupu – 16:9, nebo 4:3

Power set – hodnoty OFF, ON, SAVE – tato volba nemá vliv na výsledný obraz

Reset – znovunastavení továrních hodnot

Exit – ukončení práce v menu

Konektory monitoru:

2x žlutý konektor CINCH: video vstup AV1 a AV2

Červený vodič: + napájení DC 12V

Černý vodič: - napájení

Zelený vodič: zrcadlové převrácení obrazu – v případě použití kamery jako couvací kamera